

LED

LED's light

Art.-Nr.: 80060X

Star ceiling light remote,
Sterne Deckenleuchte Fernbedienung,
Ster plafond licht Afstandsbediening,
Étoile Plafond lumière Télécommande




(GB) Installation and Operating Manual

(D) Bedienungsanleitung

(NL) Installatie en gebruiksaanwijzing

(F) Manuel d'installation et d'utilisation



1. On/off

2. Brightness +

3. Brightness -

4. CCT+

5. CCT-

6. Backup light

7. Mode

8. Night light

The lamp stays the same color and brightness increases

The lamp stays the same color and brightness decreases

The color temperature increases to cool white (up to 6500K)

The color temperature decreases to warm white (down to 2700K)

The lamp switches to the initial mode (white color)

The lamp loops through the 4 different states: warm white/ night-light/ neutral white/ cool white


The lamp switches to night-light

Memory function:

Switch the lamp off by remote or power switch for more than 20 seconds and the lamp remembers the latest setting

Change settings by power switch: switch the lamp off and on within a few seconds (less than 20 seconds) and the lamp change the color setting.

Batteries: 2xAAA, not included



6. Backup light

1. Ein / Aus

2. Helligkeit +

5. Farbtemperatur -

4. Farbtemperatur +

3. Helligkeit -

7. Betriebsart

8. Nachtlicht

1. Ein / Aus

2. Helligkeit +

3. Helligkeit -

4. Farbtemperatur +

5. Farbtemperatur -

6. Backup light

7. Betriebsart

8. Nachtlicht

Helligkeit erhöhen bei gleichbleibender Farbtemperatur

Helligkeit verringern bei gleichbleibender Farbtemperatur

Farbtemperatur nach Kaltweiß verändern bis 6500K

Farbtemperatur nach Warmweiß verändern bis 2700K

Die Leuchte schaltet zur Starteinstellung in den Weißlichtmodus zurück

Die Leuchtenbetriebsart weiter schalten: Warmweiß/Nachtlicht/
Neutralweiß/ Kaltweiß

Das Nachtlicht einschalten

Speicherfunktion:

Wird die Leuchte länger als 20 Sekunden entweder mit der Fernbedienung oder dem

Lichtschalter ausgeschaltet, wird die letzte Einstellung gespeichert. Wird die Leuchte


kurz Aus- und Eingeschaltet (Pause kürzer 20 Sekunden) die Leuchte die Farbtemperaturereinstellung.

Fernbedienung anlernen (nur wenn erforderlich):

Leuchte mit dem Lichtschalter einschalten, "Backup light"-Taste(6) innerhalb 5 Sekunden drücken und gedrückt halten. Nach 2 Sekunden sollte bei erfolgreichem Anlernen der Fernbedienung die Leuchte flackern. Sollte das Anlernen fehlschlagen, den Vorgang nach frühestens 10 Sekunden wiederholen.

Batterien: 2xAAA, nicht enthalten.

6. Backup stand



1. On/off

2. Licht sterkte +

5. Kleur temperatuur -

5. Kleur temperatuur +

3. Licht sterkte -

7. Mode

8. Night licht

1. On/off

2. Licht sterkte +

3. Licht sterkte -

4. Kleur temperatuur +

5. Kleur temperatuur -

6. Backup stand

7. Mode

8. Night licht

De plafonnier behoudt de licht kleur maar wordt feller

De plafonnier behoudt de licht kleur maar wordt minder fel

De kleur temperatuur wordt kouder (tot 6500K)

De kleur temperatuur wordt warmer (tot 2700K)

De plafonnier schakelt in de basisstand


De plafonnier schakelt tussen 4 verschillende modi: warm wit/ nacht-licht/ neutraal wit/ koud wit

De plafonnier schakelt naar de nacht licht modus

Herinnering functie:

Schakel de lamp uit met de afstandsbediening of de stroomschakelaar gedurende meer dan 20 seconden en de lamp onthoudt de laatste instelling. Verander de instellingen met de stroomschakelaar: schakel de lamp binnen enkele seconden (minder dan 20 seconden) uit en aan en de lamp verandert de kleurinstelling.

Batterijen: 2xAAA, niet inbegrepen.



- 1. On/off**
 - 2. Intensité de la lumière +**
 - 3. Intensité de la lumière -**
 - 4. Température de couleur +**
 - 5. Température de couleur -**
 - 6. Position de base**
 - 7. Mode**
 - 8. Veilleuse mode**
- Le plafonnier maintient la couleur mais l'intensité lumineuse augmente
- La plafonnier conserve la couleur mais réduit l'intensité lumineuse
- La température de couleur augmenter pour refroidir le blanc (jusqu'à 6500K)
- La diminution de la température de couleur au blanc chaud (faible à 2700K)
- La plafonnier allume le premier mode (couleur blanche)
- La plafonnier passe à 4 états différents: blanc chaud/ lumière de nuit/ blanc neutre/ blanc froid
- La plafonnier allume la lumière de nuit

Fonction mémoire:

Éteignez la plafonnier par télécommande ou interrupteur d'alimentation pendant plus de 20 secondes et la plafonnier se souvient du dernier réglage
Changer les paramètres par le commutateur d'alimentation: allumer la plafonnier et l'allumer en quelques secondes (moins de 20 secondes) et la lampe change le réglage de la couleur.

Piles: 2x AAA, non incluses

LED's light



MV#: 20180508 - 15:01